## <u>การตั้งค่าเครื่องพิมพ์TSC 245 และ TSC 245 Plus กับ Windows 7 และ Window 8</u> การตั้งค่าหน้ากระดาษฉลากยา

1. ไปยังหน้า Devices and Printers ของ Windows แล้วคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ เลือก Printing preferences



2. ตั้งค่ารูปแบบกระดาษ ส่วนของขนาดกว้าง x สูง หากมีข้อความหัวฉลากต้องกำหนดค่า ด้านบน เผื่อไว้ด้วย

หน่วยความอำของเครื่องพิมพ์		แบบอักษรของบาร์โค้ด ชุดอักษรค่าย			
ค่าสังที่ก่าหนดเอง	กา	รตั้งค่ากา	เรน่าเข้า/ก	ารส่งออก	About
ด้วเลือก		ชั้นสูง การรวมสีใ		ามส์ใหม่	สต้อค
การตั้งค่า					
อ่านวน สำเน	n:	1			
ความเร็ว:		126	•	mm/s	
ดวามเช้ม:		0			
		•	•		
สตอค:		User de	dined		•
รุปแบบกระดาษ ——			5.57	3	
🔘 ซม			<ul><li>IIII30</li></ul>	14	
ын 🔘		ABCD	0 1183	40%	
🔘 นี้ว		2945.0%	🗸 มฟะค	180 <u>s</u>	
ขนาด —			-		
ความกว้าง:	80.00				
ความสุง:	50.00		4		
พื้นที่ที่พิมพ์ไม่ได้ —				_	
ช้าย:	0.00		ด้านบน	0.0	0
ขวา:	0.00		ด้านล่าง	0.0	00

### กรณีการพิมพ์ฉลากกลับหัว

แก้ไขการตั้งค่าที่เมนูPrinting preferences ไปยังแท็บรูปแบบกระดาษ คลิกเลือก 🗹 หมุน 180 องศา

# กรณีเครื่องพิมพ์ขึ้นไฟสีแดง

สาเหตุเกิดจากแนวปลายกระดาษไม่ตรงจุดเซ็นเซอร์ของเครื่องพิมพ์ ให้ทำการ Reset เครื่อง

### กรณีเครื่องพิมพ์ ไม่พิมพ์จากซอฟต์แวร์

สาเหตุเกิดจากเวอร์ชั่นของ Driver เครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับรุ่นของเครื่อง ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นที่ถูกต้องและ Install ใหม่

## การ Reset เครื่องพิมพ์

- 1. เปิดเครื่อง กดปุ่ มด้านบนเครื่องค้างไว้ เมื่อไฟแดงกระพริบ 2 ครั้งแล้วปล่อยปุ่ ม
- 2. ทดสอบด้วยการกดเครื่องพิมพ์ว่ารันฉลากตรงตามรอยปรุหรือไม่
- 3. ปิดเครื่องและเปิดใหม่อีกครั้ง